# Aufbauempfehlung für Weitzer Wärmeparkett

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Parkett | Weitzer Diele 1800 & 2245 Pflegefrei- und Gesund-Parkett, Weitzer Stab 750 & Diele 1000 Pflegefrei- und Gesund-Parkett gefast im Fischgrät | | | | |
| Klebung | WAKOL MS 260 Parkettklebstoff, festelastisch,<br>WAKOL MS 262 Parkettklebstoff, festelastisch | | | | |
| Entkopplungs- und Gleitschicht | WAKOL EM 140 Entkopplungsvlies<br>Verlegung: Bahnen dicht gestoßen, richtungsgleich zur Verlegerichtung des Parkettes | | | | |
| Vollcarbon-Komfortheizung | Verlegung der Vollcarbon-Komfortheizung, bestehend aus Reflexionsebene, Dämmung und Carbonheizung nach Herstellervorgaben.<br>Inbetriebnahme der Heizung durch einen zertifizierten Elektrofachmann. | | | | |
| Spachteln | Nicht erforderlich | WAKOL Z 610 Ausgleichsmasse, staubarm, mind. 2 mm Auftragsstärke, auf Gussasphalt (AS) max. 5 mm<br>WAKOL Z 625 Ausgleichsmasse, mind. 2 mm Auftragsstärke, auf Gussasphalt (AS) max. 5 mm<br>WAKOL A 830 Ausgleichsmasse, mind. 2 mm Auftragsstärke, auf Gussasphalt (AS) max. 15 mm | | | |
| Grundierung | Nicht erforderlich | Nicht erforderlich | WAKOL D 3004 Vorstrichkonzentrat, 1:1 mit Wasser verdünnt | WAKOL D 3004 Vorstrichkonzentrat, unverdünnt | WAKOL D 3045 Spezial-vorstrich |
| Risssanierung | Risse mit WAKOL PS 205 Gießharz und Estrichklammern fachgerecht kraftschlüssig schließen.<br>Anschließend abstreuen der noch frischen Oberfläche mit WAKOL S 28 Abstreusand. | | | Falls Risse vorhanden, Rücksprache mit Fachberater bzw. Anwendungstechnik | |
| Untergrund Vorarbeiten | Saugen | Saugen | Abfräsen aller alten Restschichten und aller weichen und losen Teile von der Estrichoberfläche, saugen | Grundreinigung mit WAKOL R 4515 Fliesenreiniger, anschließend sichtbares Anschleifen mit Diamantschleifteller, saugen | |
| Untergründe | Zementestrich neu,<br>Calciumsulfatestrich neu | Gussasphaltestrich neu, gut abgesandet | Zementestrich, Calciumsulfatestrich, Gussasphaltestrich,<br>mit anhaftenden Klebstoff- u. Spachtelmassenschichten | Keramische Fliesen, Terrazzo, Steinplatten, festliegend | |

Weitzer Wärmeparkett, Klammstraße 24c, 8160 Weiz (Austria), Telefon: +43 (0) 3172 / 2372-0, E-Mail: office@weitzer-waermeparkett.com, Web: www.weitzer-waermeparkett.com

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter sowie die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogene schriftliche Aufbauempfehlungen zur Verfügung. Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit. Wakol GmbH · Anwendungstechnik · Bottenbacher Straße 30 · 66954 Pirmasens · Germany · Tel.: +49 6331 8001 187 · Fax: +49 6331 8001 852 · www.wakol.com

Version 05/2025

# Aufbauempfehlung für Weitzer Wärmeparkett

Der gesamte Aufbau unterliegt den Vorgaben von Weitzer Parkett zur schwimmenden Verlegung von Parkett und muss zwingend eingehalten werden:

- Der Untergrund für eine schwimmende Verlegung muss trocken, eben und fest sein. Die Restfeuchte des Unterbodens bzw. dessen Verlegereife muss nach den geltenden normativen Vorgaben, den aktuellen Richtlinien und dem Stand der Technik durch Fachpersonal ermittelt werden. Die Belegreife des Unterbodens muss vor der Parkettverlegung sichergestellt sein.
- Bei nicht unterkellerten Räumen muss eine normgerechte Feuchtigkeitssperre eingebaut werden.
- Alte Teppichböden müssen vor der Verlegung entfernt werden. Bestehende, verklebte Hartbeläge (PVC, Kautschuk oder Linoleum) können mit Weitzer Wärmeparkett überlegt werden, sofern diese ausreichend eben und fest verbunden vorliegen.
- Überprüfen Sie die Ebenheit. Bei einem Messpunktabstand von 1,2 m darf die max. Unebenheit 3 mm betragen. Sind die Unebenheiten größer, müssen diese mit einer Wakol Ausgleichsmasse ausgeglichen werden, da es sonst zu Walkbewegungen kommen kann, die zu Schäden führen.
- Der Parkettboden darf nur in wohnfertigen Räumen verlegt werden. Dabei soll die relative Luftfeuchtigkeit zwischen 40 und 60 % liegen und die Temperatur muss mind. 18°C betragen. Lassen Sie die Originalpakete an die Raumtemperatur angleichen und öffnen Sie diese erst unmittelbar vor der Verlegung.
- Achten Sie auf einen Wandabstand von mind. 10 mm.
- Türzargen in der Höhe so kürzen, dass das Parkett darunter geschoben werden kann. Sollte dies nicht möglich sein, auch hier ausreichend Abstand (min. 3-5mm) berücksichtigen. Bei Anschlüssen an Fensterfronten und andere Bodenbeläge (z.B.: Fliesen) ist ebenso ausreichend Randabstand zu berücksichtigen.
- Bei der schwimmenden Verlegung muss ab einer Verlegebreite von 8 m eine zusätzliche Dehnungsfuge eingebaut werden. Unterschiedliche Räume sollten im Bereich des Türüberganges ebenso getrennt werden.
- Bei Wärmeparkett (Wärmeboden) sind die Unterlagsmatten zur schwimmenden Verlegung im Lieferumfang enthalten.
- Im Falle von schweren Einrichtungsgegenständen (Einbauschränke, Küchenzeilen etc..) empfiehlt es sich in diesem Bereich die Unterlagsmatten durch nicht stauchfähige Materialien (z.B. Holzwerkstoffe, Sperrholz etc…) zu ersetzen.
- Bei schwimmend verlegten Parkettflächen kann es je nach Beschaffenheit des Unterbodens und der klimatischen Verhältnisse zu Geräuschentwicklungen kommen.

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter sowie die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogene schriftliche Aufbauempfehlungen zur Verfügung. Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit. Wakol GmbH · Anwendungstechnik · Bottenbacher Straße 30 · 66954 Pirmasens · Germany · Tel.: +49 6331 8001 187 · Fax: +49 6331 8001 852 · www.wakol.com

Version 05/2025