

Aufbauempfehlung zur Verlegung von Bodenbelägen auf VarioKomp – Fussbodenheizung, 20 mm

neuer Bodenbelag	Teppichboden- Beläge	Nadelvlies	Linoleum	PVC, CV-Belag PVC-Designbeläge	Mehrschichtparkett
Klebstoff	WAKOL D 3304 WAKOL D 3308 WAKOL D 3310 WAKOL D 3311 WAKOL D 3312 WAKOL D 3360	WAKOL D 3304 WAKOL D 3308 WAKOL D 3310 WAKOL D 3311 WAKOL D 3312 WAKOL D 3360 WAKOL MS 552	WAKOL D 3304 WAKOL D 3311 WAKOL D 3318 WAKOL D 3360 WAKOL MS 552	WAKOL D 3307 WAKOL D 3316 WAKOL D 3317 WAKOL D 3318 WAKOL D 3319 WAKOL D 3320 WAKOL D 3360 WAKOL MS 550 WAKOL MS 552	WAKOL MS 228 WAKOL MS 230 WAKOL MS 232 WAKOL MS 239 WAKOL MS 260 WAKOL MS 262 WAKOL MS 290 WAKOL MS 292 WAKOL MS 299
Spachtelung (bei Bedarf)	WAKOL A 830 Ausgleichsmasse in 3-5 mm Schichtstärke				
Grundierung (bei Spachtelung)	WAKOL D 3004 Vorstrichkonzentrat, 1:2 mit Wasser verdünnt				
Vorarbeiten	Absaugen				
Untergrund	Variotherm Fussbodenheizung Trockenbau 20 mm, VarioKomp Nach Vorschrift und Montageanleitung des Herstellers eingebaut, mit Kompakt-Füllmasse gespachtelt				

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter und die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogenen Aufbauempfehlungen zur Verfügung. Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.

Wakol GmbH, Anwendungstechnik, Bottenbacher Str. 30, 66954 Pirmasens. Tel.: +49 (0) 6331 8001-187. Fax: +49 (0) 6331 8001-852. www.wakol.com

30.04.2025