

WAKOL TS 170 Pannello anticalpestio-termoisolante

Scheda tecnica

Campi d'utilizzo

Pannello in sughero naturale per migliorare l'insonorizzazione, con rientranze per accogliere la WAKOL MS 262 Colla per parquet, elasticamente rigida per la posa di

- Parquet a barre secondo
- Tavole in legno massello fino a larghezza 18 cm
- Parquet multistrato a partire da lunghezza 90 cm
- Sughero su supporto HDF/MDF con collegamento a incastro o a innesto su piani di posa assorbenti e non assorbenti in ambienti interni.

Caratteristiche particolari



1)



2)



3)



4)

- 1) Secondo i criteri della GEV classificato nella classe EMICODE EC1 PLUS: a bassissime emissioni
- 2) Classe di emissione secondo il diritto francese
- 3) Applicabile su massetti riscaldati
- 4) Idoneo per sedie a rotelle

Caratteristiche tecniche

Componente base:	Sughero naturale
Forma di fornitura:	Lastre da 915 x 610 mm, 50 pezzi in scatola di cartone
Spessore del materiale:	2,5 mm di spessore
Peso superficiale:	ca. 0,475 kg/m ²
Insonorizzazione: (secondo norma EN ISO 140-8)	fino a 15 dB in collegamento con parquet multistrato 14 mm
Caratteristiche antincendio: (secondo norma ISO 11 925/EN 13 501)	Efl
Coibenza termica R: (secondo norma EN 12 667)	0,006 m ² K/W
Temperatura di stoccaggio:	non sensibile al gelo

Piani di posa

Il sottofondo e le condizioni climatiche devono essere conformi ai requisiti delle norme e delle schede informative.

Trattare i piani di posa con forti difetti di planarità con opportune masse livellanti Wakol. Devono essere rispettate le schede tecniche dei primer e delle masse per applicazione a spatola.

Istruzioni d'uso

Posare il tappetino insonorizzante acclimatato sciolto, con il lato metallico rivolto verso l'alto. Gli intagli devono essere disposti trasversali (sfalsati a 90°) rispetto alla direzione di posa del parquet.

Riempire gli intagli con WAKOL MS 262 Colla per parquet, elasticamente rigida, a tale scopo usare lo speciale ugello triangolare. Applicare l'ugello trasversalmente e riempire soltanto tante fessure quante possono essere ricoperte con parquet durante il tempo aperto della colla.

In caso di posa di elementi multistrato senza sistema di bloccaggio, a partire da una lunghezza di 200 cm si deve eseguire sulla testata un incollaggio ad H con WAKOL D 6085 Colla per legno.

Applicare gli elementi di parquet e spingerli contro le strisce di colla, accertare che la bagnatura sia sufficiente. Si deve rispettare la scheda tecnica della colla.

Avvertenze particolari

In condizioni climatiche fredde acclimatare per tempo tutti i materiali di posa in un ambiente riscaldato.

In caso di impiego di vernici, si deve verificare la loro idoneità alle colle per parquet elastiche.

Garantiamo un'elevata e costante qualità dei nostri prodotti. Tutti i dati indicati si basano sui risultati ottenuti attraverso i test effettuati, dall'esperienza pratica accumulata negli anni e dalla conformità alle specifiche norme tecniche. Le diverse peculiarità dei numerosi materiali utilizzati e le differenti condizioni di posa che non possono essere direttamente da noi influenzate, escludono qualsiasi rivendicazione di responsabilità nei nostri confronti. Per tale motivo si consiglia di eseguire un numero sufficiente di prove pratiche con il materiale di posa da utilizzare. Devono essere anche osservate le indicazioni fornite dal produttore delle pavimentazioni, le norme in vigore e le schede tecniche specifiche dei prodotti utilizzati. Qualora venisse richiesto, saremo lieti di fornirvi una consulenza tecnica mirata.

Le schede tecniche in corso di validità sono scaricabili direttamente dal sito www.wakol.com

Questa scheda tecnica redatta in data 08.02.2021, sostituisce ogni precedente versione.