

WAKOL D 3270 SpaltTex

Teknisk information

Användningsområde

Dispersionslim enligt DIN EN ISO 22636 med "inbyggt blyxtlås" för läggning av

- textilgolv med fibertygbaksida, syntetisk dubbelbaksida och latexskumbaksida
- Fabromont Kugelgarn®

på absorberande underlag med adekvat förbehandling inomhus.

När beläggningen senare tas bort delar sig limmet som ett blyxtlås med liten kraftanvändning. Beläggen tas bort lätt och utan motstånd.

Särskilda egenskaper



- utan lösningsmedel enligt definitionen i TRGS 610
- med blyxtlåseffekt

- 1) GEV-klassning EMICODE EC1 PLUS: mycket låg emission
- 2) Emissionsklassning enligt fransk lagstiftning
- 3) Dispersionsgolvmaterial utan lösningsmedel
- 4) Emissionstestad byggprodukt enligt DIBt-principerna: Wakol GmbH, 66954 Pirmasens
- 5) Polskt B-tecken för byggprodukt i enlighet med EN 14259
- 6) Lämpligt för golvvärme
- 7) Lämpligt för stolshjul

Tekniska data

Basmaterial:	Akrylatdispersion
Luftningstid:	ca. 5 - 10 minuter beroende på spackeltandning, underlag och beläggning
Läggningstid:	ca. 15 minuter
Rengöringsmedel:	vatten, innan limmet torkat
Förvaringstemperatur:	Inte under +5 °C, frostkänsligt
Förvaringstid:	12 månader i rumstemperatur

Appliceringssätt och åtgång⁸⁾

TKB B1	250 - 300 g/m ²	textilgolv med fibertygbaksida, syntetisk dubbelbaksida och latexskumbaksida
TKB B2	350 - 400 g/m ²	Tuftade mattor med fibertygbaksida Fabromont Kugelgarn®

8) Åtgången beror på ytstrukturen och underlagets absorption.

Underlag

Underlaget och omgivningsklimatet måste motsvara kraven för gällande standarder och datablad. Det måste vara ständigt torrt, fast, jämnt och fritt från sprickor, föroreningar och limhämmande ämnen.

Icke absorberande och ojämna underlag ska bstrykas med motsvarande Wakol-utjämningsmassa. Se den tekniska informationen angående grundning och spackling.

Hantering

Rör om limmet ordentligt före användning. Stryk ut det jämnt på underlaget med en tandad skrapa. Undvik limansamlingar. Lägg ner beläggningen efter angiven luftningstid och gnid fast den noga. Gnid igen efter en kort stund.

Kanter som står upp mycket kan behöva tyngas ner tills limmet fäst.

Ta bort uttjänta beläggningar genom att skära i dem och dra bort dem – limmet lossnar som ett blixtlås. Ta som vanligt hand om limresterna innan du lägger på nya golv.

Viktiga anvisningar

Bearbeta inte under +15 °C golvtemperatur och inte under +18 °C rumstemperatur. Relativ luftfuktighet bör vara mellan 40 % - 65 %, max 75 %. Alla uppgifter gäller vid ca 20 °C och 50 % relativ luftfuktighet. Vid kallt väder måste alla golvmaterial i god tid tas in i ett uppvärmt rum.

För fartygskonstruktion är max application 400 g/m².

Vi garanterar att våra produkter alltid håller samma höga kvalitet. Alla uppgifter baseras på test och mångårig praktisk erfarenhet och gäller standardhantering. Mångfalden av material som används och olika byggförhållanden som vi inte kan påverka, innebär att inga krav kan ställas på dessa uppgifter. Därför rekommenderar vi att egna tester görs innan arbetet påbörjas. Följ beläggningstillverkarens monteringsanvisningar och beskrivningarna i aktuella gällande standarder och informationsblad. Vi står gärna till tjänst med teknisk rådgivning.

Senaste versionen av produktdatabladen hittar du under www.wakol.com.

Denna tekniska information per den 16.12.2024 ersätter alla föregående versioner.