

WAKOL TS 160 Stegljuddämpande Matta

Teknisk information

Användningsområde

Polypropylenskummatta med aluminiumlaminat på ena sidan för förbättrad stegljudsdämpning. WAKOL TS 160 Stegljuddämpande Matta har urtag för applicering av WAKOL MS 262 Parkettlim, hårdelastiskt och är lämplig för läggning av stavparkett och golvplankor upp till 18 cm bredd enligt DIN EN 13226 och flerskiktsparkett från 90 cm längd enligt DIN EN 13489 inomhus.

Särskilda egenskaper



- 1) Emissionsklassning enligt fransk lagstiftning
- 2) Emissionstestad byggprodukt enligt DIBt-principerna: Wakol GmbH, 66954 Pirmasens
- 3) Lämpligt för golvvärme
- 4) Lämpligt för stolshjul

Tekniska data

Material:	Polypropylen, aluminiumlaminerad
Förpackning:	Rulle
Mått:	1,25 m lång, 12,0 m bred, ca 3,0 mm grov
Ytvikt:	ca.100 g/m ²
Stegljudsdämpning: (enligt EN ISO 140-8)	upp till 17 dB i kombination med 10 mm Färdigparkett
Termisk resistivitet R: (enligt EN 12 667)	0,09 m ² K/W
Förvaringsråd:	Rullarna ska förvaras upprätt
Förvaringstemperatur:	ej frostkänsligt

Underlag

Underlaget och omgivningsklimatet måste motsvara kraven för gällande standarder och datablad. Det måste vara ständigt torrt, fast, jämnt och fritt från sprickor, föroreningar och limhämmande ämnen.

Mycket ojämna underlag ska spacklas med motsvarande Wakol-avjämningsmassa. Se den tekniska informationen angående grundning och spackling.

Hantering

Lägg ut den acklimatiserade stegluddämpande mattan löst, med metallsidan uppåt. Ursparningarna måste ligga på tvären (90°) mot parkettens läggriktning.

Fyll ursparningarna med WAKOL MS 262 Parkettlim, hårdelastiskt. Använd det speciella trekantsmunstycket. Sätt på munstycket vertikalt och fyll bara i så många skåror som kan beläggas med parkett inom parkettlimmets monterings tid.

När du lägger flerskiktselement med längd från 200 cm utan förreglingssystem ska du göra en H-limning på kortsidans fog med WAKOL D 6085 Trälim.

Lägg ner parkettdelarna och tryck in dem i limräfflorna. Se till att parkettdelarna väts ordentligt av limmet. Observera den tekniska informationen till limmet.

Viktiga anvisningar

Bearbeta inte under +15 °C golvtemperatur och inte under +18 °C rumstemperatur. Relativ luftfuktighet bör vara mellan 40 % - 65 %, max 75 %. Alla uppgifter gäller vid ca 20 °C och 50 % relativ luftfuktighet.

Vid kallt väder måste alla golvmaterial i god tid tas in i ett uppvärmt rum.

Om du använder lack ska du kontrollera att lacket är lämpligt för elastiskt limmad parkett.

Vi garanterar att våra produkter alltid håller samma höga kvalitet. Alla uppgifter baseras på test och mångårig praktisk erfarenhet och gäller standardhantering. Mångfalden av material som används och olika byggförhållanden som vi inte kan påverka, innebär att inga krav kan ställas på dessa uppgifter. Därför rekommenderar vi att egna tester görs innan arbetet påbörjas. Följ beläggningstillverkarens monteringsanvisningar och beskrivningarna i aktuella gällande standarder och informationsblad. Vi står gärna till tjänst med teknisk rådgivning.

Senaste versionen av produktdatabladen hittar du under www.wakol.com.

Denna tekniska information per den 02.11.2021 ersätter alla föregående versioner.